



# PostBase

Frankeringssystem



**Brugsanvisning**  
De første skridt

## Om denne vejledning

Læs denne vejledning, inden du opstiller og tager frankeringssystemet PostBase i brug. Brugsanvisningen skal opbevares i nærheden af PostBase, så den altid er lige ved hånden.

### Yderligere dokumenter

I **Brugsanvisningen PostBase** (referencemanual) – fås som download hos Francotyp-Postalia – finder du en komplet beskrivelse af frankeringssystemet og alle ekstra komponenter. Referencemanualen foreligger for tiden på engelsk, tysk og fransk.

Oplysninger om produktvarianter og særlige landespecifikke forhold i forbindelse med håndteringen af frankeringssystemet PostBase findes i et **Tillæg til brugsanvisningen** (*såfremt tilgængelig i dit land*).

Denne vejledning beskriver alle konfigurationer og udstyrsvarianter for frankeringssystemet PostBase. Funktioner, som kun er tilgængelige i bestemte konfigurationer, kendes på at have en tilføjelse, f.eks. (*ekstrafunktion*).

## PostBase

Denne vejledning benytter produktnavnet i dets forenklede form, PostBase.

Følgende signalord og symboler er tilknyttet sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning:



**Advarsel!** mod skader på personer eller omgivelser, for eksempel fare for kvæstelse.



**Vigtigt!** henviser til risikoen for skader på frankeringssystemet eller uregelmæssigheder under frankering.



**Vigtigt!** henviser til risici som følge af den forskrækkelse, der kan opstå, når frankeringsmaskinen starter af sig selv.

Der anvendes følgende symboler og ikoner i vejledningen:

- Handlingsanvisninger angives med et punkttegn.
- Opremsninger angives med en tankestreg.

Menunavne og indstillinger fra betjeningsmenuen skrives med store bogstaver, f.eks. MENU.



Et tip giver hjælp eller råd til, hvordan betjening kan foregå på optimeret vis.

<b>Om denne vejledning</b>	<b>2</b>
<b>1 Sikkerhedsanvisninger</b>	<b>4</b>
<b>2 Frankeringssystem PostBase – en kort præsentation</b>	<b>6</b>
2.1 Frankeringsmaskine PostBase – oversigt	6
2.2 Automatisk fødnings med brevlukker (Feeder) – oversigt ( <i>ekstra</i> styr)	8
2.3 Værd at vide om PostBase	9
<b>3 Opstilling og idriftsættelse</b>	<b>12</b>
Trin 1: Pak ud, og kontroller indholdet	12
Trin 2: Installation af PostBase	13
Trin 3: Tilslutning af PostBase	17
Trin 4: Installation af PostBase	18
Trin 5: Opsætning af PostBase	19
Trin 6: Installation af automatisk fødnings ( <i>ekstra</i> styr)	20
<b>4 Betjeningens ABC</b>	<b>26</b>
4.1 Tænde / slukke PostBase	26
4.2 Hviletilstand (standby)	27
4.3 Indstilling af displayets hældning	27
4.4 Etiketdispenser – klargøring ( <i>ekstra</i> styr)	28
4.5 Opsætning af brevopsamler	29
4.6 Skærmelementer og betjeningsmåder	30
4.6.1 Touch Screen	30
4.6.2 Frankeringsmenuen	32
4.6.3 Produktmenuen	33
4.6.4 Menuen	34
4.6.5 Rullelister	35
4.6.6 Indstillingsmenuer	35
4.6.7 Pop-up-vindue	36
4.6.8 Procedurer (Wizards)	37
4.7 Testprint	38
<b>Bilag</b>	
Tekniske data	41
Declaration of conformity (overensstemmelseserklæring)	46
Licens	47
Sikkerhedserklæring om databrug	49
Kundeservice / Garanti	51

# 1 Sikkerhedsanvisninger

PostBase er et digitalt frankeringssystem med blækstråle-printteknologi til stempling af brevpost. PostBase imødekommer sikkerhedsbestemmelser, som gælder for informationsteknisk udstyr i kontormiljøer.

For din egen sikkerheds skyld henvises til, at nedenstående anvisninger følges:

## Imødegåelse af elektriske farer

- Drift af frankeringssystemet PostBase må udelukkende ske via jordede stikdåser. Vær sikker på, at nettilslutningen svarer til spændingsangivelsen på mærkepladerne.
- Sørg for, at stikkontakterne til tilslutning af frankeringssystemet PostBase befinder sig i nærheden og altid er let tilgængelige.
- I tilfælde af fare skal PostBase-frankeringssystemets netstik omgående trækkes ud af stikkontakten. Ring til kundeservice.
- Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i PostBase-frankeringssystemets indvendige dele.
- Vær forsigtig med omgang med væsker.
- Pas på, når du fylder mere lukkevæske på, at dele, der står under spænding, ikke vædes til.
- PostBase-frankeringssystemets netstik skal trækkes ud inden rengøringsarbejder.

## Imødegåelse af mekaniske farer

- Hår, fingre, fyldig beklædning, slips, halstørklæder, smykker og lignende skal holdes på afstand af bevægelige maskindele.
- Fjern ikke dele af huset.
- Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger må ikke fjernes. De må heller ikke deaktiveres eller på anden måde sættes ud af kraft.



## Tilbehør og forbrugsmaterialer


- Vi anbefaler kun at bruge godkendt FP-tilbehør og originale FP-dele. For disse produkter gælder det, at producenten FP kan stå inde for pålidelighed, sikkerhed og egnethed. Produkter, som producenten FP ikke har godkendt, kan producenten FP hverken bedømme eller garantere for med hensyn til pålidelighed, sikkerhed og egnethed på trods af løbende overvågning af markedet.
- Brug de kabler, som følger med, eller evt. øvrige kabler, såfremt disse er godkendt af Francotyp-Postalia. Kontroller, at kablerne ikke er beskadigede.
- Blækken må ikke indtages – kan være sundhedsskadelig. Undgå, at blækken kommer i kontakt med øjnene. Sørg for, at blækpatronerne ikke kan komme i hænderne på børn. Yderligere anvisninger til brug er vedlagt blækpatronerne.
- Vi anbefaler udelukkende at benytte batterierne, der fås hos Francotyp-Postalia. For disse produkter gælder det, at producenten FP kan stå inde for pålidelighed, sikkerhed og egnethed. Læs anvisningerne vedrørende korrekt brug og bortskaffelse, som følger med batteriet.

## Generelle sikkerhedsanvisninger

- Opstilling og den første idriftsættelse af frankeringssystemet PostBase skal foretages i henhold til vejledningen.
- Frankeringssystemet PostBase må under ingen omstændigheder transporteres ved at tage fat i påmonterede dele, såsom vejleplade, etiketmagasin, display, skuffe, ... Transport foretages bedst ved at tage fat i huset forinden ude i siden i udsparingerne.
- Hvis frankeringssystemet forinden har været i kolde omgivelser (f.eks. under 10 °C): Pak frankeringssystemet ud, og vent mindst to timer, inden du tilslutter og tager frankeringssystemet PostBase i drift. Frankeringssystemet PostBase skal bruge denne tid til at afpasse sig de omgivende betingelser. Eventuel fugt vil fordampe.
- Den automatiske fødnings PostBase er beregnet til brug på frankeringsmaskinen PostBase. Den automatiske fødnings må ikke anvendes uden frankeringsmaskinen PostBase.
- Vedligeholdelses- og reparationsarbejde må kun udføres af faguddannet personale, der er autoriseret af Francotyp-Postalia. I modsat fald kan garantien miste sin gyldighed.
- Bemærk: Når et brev lægges på, starter brevtransporten efter en kort ventetid automatisk. Bliv ikke forskrækket.


## 2 Frankeringssystem PostBase – en kort præsentation

### 2.1 Frankeringsmaskine PostBase – oversigt




\* ekstraudstyr / ikke alle produktvarianter


## Frankeringsmaskine – set bagfra



## 2.2 Automatisk fødning med brevlukker (Feeder) – oversigt (ekstraudstyr)



## Automatisk fødnings med brevlukker (Feeder) – set bagfra



(afbildet uden pendel)

## 2.3 Værd at vide om PostBase

PostBase er et digitalt frankeringssystem med berøringfølsom skærm (Touch Screen) og inkjet-print-teknologi (blækstråleskriver).

### *Modulær opbygning*

Frankeringsystemet består i sin grundudførelse af frankeringsmaskinen PostBase med integreret vægt, manuel fødnings og brevmagasin.

Denne grundudførelse kan udvides med ekstra komponenter.

<i>Frankering</i>	<p>Når du skal frankere, lægger du bare brevet på – PostBase registrerer brevet, frankerer og skyder forsendelsen ud til højre.</p> <p>Frankeres kan forsendelser af blæksugende materiale – fra postkort til breve i formatet ISO B4 og 10 mm tykke – samt specielle frankeringsetiketter til påklæbning på forsendelsen.</p>
<i>Brev som reklamemedium</i>	<p>Ud over den rent postale frankering kan du direkte på forsendelsen printe en reklame efter eget valg samt – ligesom en SMS – aktuelle informationer som tekstmeddelelse (<i>såfremt tilgængelig i dit land</i>).</p>
<i>Portoindlæsning</i>	<p>Porto indlæser du i frankeringsmaskinen fra datacentret – hurtigt, bekvemt og, ved behov, døgnet rundt.</p>
<i>Fleksibel og aktuel</i>	<p>Med frankeringssystemet PostBase kan du være sikker på altid at arbejde med de aktuelle posttariffer. Uanset om det drejer sig om nye posttariffer eller nye reklame-motiver – aktuelle data indlæses direkte i frankeringssystemet fra datacentret.</p>
<i>Adgangskontrol</i>	<p>Frankeringssystemet PostBase kan beskyttes mod uvedkommende brug med en PIN-kode.</p>
<i>Ekstrafunktioner</i>	<p>Frankeringssystemet PostBase har en række komfortable ekstrafunktioner. Det drejer sig bl.a. om:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Vægten</b>, der er pladsbesparende integreret i frankeringsmaskinens hus, beregner hurtigt og pålideligt breves og mindre pakkers vægt. Den beregnede vægt går direkte til produktindstillingen.</li><li>– <b>Kodevalgsfunktion</b> til hyppigt benyttede postprodukter.</li><li>– <b>Kontofunktion</b> til registrering og analyse af porto-udgifter efter konti.</li><li>– <b>Listeudskrivning</b> til registerstatus og ladningsrapport.</li><li>– Indstillelig <b>trykforskydning</b> til sideforskydning af position for frankeringsprint på kuvert. (<i>Fås ikke i alle lande.</i>)</li></ul>

*Ekstraudstyr*

Til udvidelse af systemets samlede funktionsevne kan følgende ekstraudstyr tilvælges:

- **Etiketdispenser** (Label dispenser) til påtrykning af selvklæbende etiketter, f.eks. til store / tykke forsendelser og til kuverter, der ikke egner sig til blækstråleskriver.
- **Automatisk fødnings med brevlukker** (Feeder). Brevene trækkes enkeltvist ned af stablen, fugtet og til lukket efter eget valg og overgives herefter til frankeringsmaskinen.
- **Brevlukker**. Det åbne brev føres gennem befugtningen med hånden. Ved den efterfølgende frankering med PostBase trykkes den fugtede snip ind.
- **Differensvejning** er en særlig vejemodus for tidsbesparende vejning og frankering af større mængder ensartede forsendelser.
- **Styring af PostBase via PC-software**. FP udbyder software til styring og administration af frankeringsmaskinen via en PC, f.eks. Navigator (*fås ikke i alle lande*).

### 3 Opstilling og idriftsættelse

#### Trin 1: Pak ud, og kontroller indholdet



**Advarsel!** Hvis dele er beskadiget eller mangler, må PostBase under ingen omstændigheder tages i brug.



**Vigtigt!** Arbejdsstrinnene skal udføres nøjagtigt i den angivne rækkefølge. Det anbefales at have PostBase-installationsvejledningen (folder) ved hånden.

- Tag delene ud af pakkerne.
- Kontroller, at der ikke mangler noget, og at alt er intakt.



Gem emballagen. Den skal benyttes igen, hvis du på et tidspunkt vil flytte PostBase eller indlevere produktet til kundeservice.

#### Leveringsomfang

- Frankeringsmaskine PostBase
- Manuel fødning (*ikke alle produktvarianter*)
- Brevopsamler med anslag
- Vejleplade (*udførelse som bestilt*)
- Netkabel
- USB-kabel
- Ethernet-kabel
- Patronsæt
- Frankeringsetiketter
- Brugsanvisning „De første skridt“
- Installationsvejledning (folder).

#### Tilvalgsmulighed, kun hvis særskilt bestilt


- Brevlukker
- Eksternt USB-modem inkl. modemkabel (*fås ikke i alle lande*)
- Automatisk fødning (Feeder) inkl. rampe, pendel, netkabel, endestik, reserve-svampeholder med svamp
- sealit (lukkevæske).



## Trin 2: Installation af PostBase



**Vigtigt!** Hvis PostBase forinden har været i kolde omgivelser (d. vs. under 10 °C): Pak frankeringssystemet ud, og vent mindst 2 timer, inden du tilslutter PostBase. PostBase skal bruge denne tid til at afpasse sig de omgivende betingelser.



- Vælg et installeringssted med følgende omgivende betingelser:
  - Rumtemperatur: 15 °C til 35 °C
  - Ingen direkte solindfald
  - Stikkontakt i nærheden
  - Netværkstilslutning med internetadgang

eller


Telefontilslutningsdåse for tilslutning af modem i nærheden.

- Stil PostBase på et stabilt, plant, vibrationssvagt og vandret underlag.




**Vigtigt!** Den automatiske fødnings skal først installeres og tilsluttes i trin 6. PostBase skal være færdiginstalleret. Ellers genkendes den automatiske fødnings ikke af PostBase. Frankeringssystemet arbejder ikke.

### PostBase med manuel fødnings




### PostBase med manuel brevlukker




Nærmere detaljer om montering findes på den følgende side.

### Brevopsamler: Påsætning af anslag



- Anbring anslagsvinklen på brevopsamleren: Skub anslagsvinklen ind i føringerne på undersiden af brevopsamleren.

### Påsætning af vejplade




- Hold vejpladen sådan, at den lange not i vejpladens fod peger fremad.
- Sæt vejpladen på vægtens studser oppefra. Den lange not i vejpladens fod skal glide ind i ringen på vægtstudsens.
- Tryk let på vejpladen med den flade hånd fra oven.

### Påsætning af brevopsamler og fødemodul


- Anbring det pågældende modul ved siden af frankeringsmaskinen (se oversigter på foregående side).
- Løft frankeringsmaskinen en anelse på den side, du anbringer modulet på. Huset er forsynet med slidser på undersiden til fiksering af monteringsdelene.
- Skub det pågældende modul ind under frankeringsmaskinen således, at knasterne går i indgreb i slidserne.
- Sæt frankeringsmaskinen forsigtigt ned.

### Påfyldning af lukkevæske i brevlukkeren


- Drej dækslet til påfyldningsåbningen til side.



- Fyld lukkevæsken „sealit“ i brevlukkeren.
- Kontroller væskenniveauet. Brevlukkeren skal være fyldt op omtrent til „max“-mærket.



- Luk påfyldningsåbningen igen med dækslet.
- Om nødvendigt: Lad brevlukkeren tørre udenfor.




### Trin 3: Tilslutning af PostBase



**Advarsel!** Brug de kabler, som følger med, eller evt. øvrige kabler, såfremt disse er godkendt af Francotyp-Postalia. Kontroller, at kablerne ikke er beskadigede.


PostBase må kun tilsluttes en jordet stikdåse. Vær sikker på, at nettilslutningen svarer til spændingsangivelsen på mærkepladerne.

Sørg for, at stikkontakten til tilslutning af PostBase befinder sig i nærheden og altid er umiddelbar tilgængelig.




## Trin 4: Installation af PostBase

PostBase-tast



- Tænde PostBase: Tryk på PostBase-tasten.


Tast- og displaybelysning tændes. PostBase udfører en selvtest og starter installations-proceduren.



- Følg anvisningerne på displayet.

PostBase guider dig skridt for skridt gennem installationsproceduren:

- Vælg sprog
- Indstil forbindelsesdata
- Indtast Repository-PIN
- Software-opdatering
- Isæt patroner
- Indlæs porto.



Installationen er afsluttet korrekt.



Information om håndtering af berøringsskærm (Touch Screen) og en oversigt over betjeningselementer fremgår af kapitel 4.6.

## Trin 5: Opsætning af PostBase

Du kan nu foretage yderligere systemindstillinger. Se i den forbindelse referencemanualen „Operator Manual – Reference Guide“ kapitel „Advanced settings & system information“ (Udvidede indstillinger & systemoplysninger).



PIN-kodebeskyttelse



Kontofunktion



Automatisk indlæsning af porto



Lydsignaler



Display Lysstyrke



Sprog



Standby-tid




Automatisk frakobling

## Trin 6: Installation af automatisk føddning *(ekstraudstyr)*




**Vigtigt!** Den automatiske føddning må først installeres og tilsluttes, når PostBase er færdiginstalleret. Ellers genkendes den automatiske føddning ikke af PostBase. Frankeringssystemet arbejder ikke.




- Sluk frankeringsmaskinen.  
Det gøres ved at trykke på PostBase-tasten i tre sekunder.

### Montering af automatisk føddning






## Tilslutning af automatisk fødding




## Påfyldning af lukkevæske i tanken




**Advarsel!** Vær forsigtig med omgang med væsker. Pas på, når du fylder tanken op, at dele, der står under spænding, ikke vædes til. Hvis det skulle ske: Træk omgående netstikkene ud. Få frankeringssystemet PostBase undersøgt af kundeservice, inden du tager det i brug igen.




- Tryk på release-tasten for at åbne klappen.




- Tag tanken ud af huset, og læg den et sikkert sted.




- Skru låget af tanken.




- Fyld tanken med lukkevæske „sealit“.




- Sæt låget på tanken, og skru det fast.
- Vend tanken om et ufarligt sted (f.eks. over en vaskekumme) for at kontrollere, om låget er tæt.



- Sæt tanken ind i huset med låget nedad.




- Luk klappen.




### Påsætning af pendel

- Sæt pendlens fod ind i holderen på rampen.
- Tryk pendlen ned, så den går i indgreb.



### Tænde

- Tænd for frankeringssystemet igen. Det gøres ved at trykke kortvarigt på PostBase-tasten.



Efter genstart er frankeringssystemet Postbase med automatisk føddning klar til brug.



Med tasten LABEL / FEEDER kaldes funktionen „Brevstak Køres“ (bearbejdning af masseforsendelse) frem.


## 4 Betjeningens ABC

I dette kapitel lærer du PostBase-frankeringsystemets grundfunktioner samt Touch Screen at kende.

### 4.1 Tænde / slukke PostBase

Frankeringssystemet PostBase kan forblive tilsluttet strømforsyningsnettet og er således altid hurtigt klar til brug. Med PostBase-tasten tænder og slukker du frankeringssystemet.

PostBase-tast



#### Tænde

- Tryk på PostBase-tasten.

Tast- og displaybelysning tændes. PostBase udfører en selvtest og viser til sidst frankeringsmenuen.

Alt efter indstilling forespørges om bruger og PIN-kode som adgangskontrol.

#### Slukke

- Du kan når som helst trykke på PostBase-tasten i **tre sekunder** for at slukke frankeringssystemet.

PostBase lader eventuelt igangværende processer køre færdig og slukker så. Tast- og displaybelysningen går ud.

## Frakobling af PostBase fra nettet



**Vigtigt!** Sluk altid først for frankeringssystemet PostBase med et langvarigt tryk på PostBase-tasten, inden du kobler PostBase fra nettet. Strømtilførslen må under ingen omstændigheder afbrydes på andre måder, f.eks. ved at trække stikket ud af stikkontakten, inden printsystemet er kørt i tætningsposition. Kun på den måde forebygges indtørring og bevares en ensartet god printkvalitet.

- Tryk på PostBase-tasten i tre sekunder for at slukke frankeringssystemet.
- Træk netstikket ud af stikkontakten.


## 4.2 Hviletilstand (standby)

Hvis du ikke benytter frankeringssystemet PostBase i nogen tid, kobler det automatisk om til hviletilstand (standby).

I hviletilstand er displayet mørkt, og PostBase-tasten lyser. Touch-funktionen er ikke aktiv.

Med et kortvarigt tryk på PostBase-tasten genaktiveres PostBase.

## 4.3 Indstilling af displayets hældning




- Tryk på tasten foran displayet, og bring displayet i den ønskede position. Justeringsmekanismen har forskellige fikseringspunkter.
- Slip tasten.

## 4.4 Etiketdispenser – klargøring (ekstraudstyr)



**Vigtigt!** Vi anbefaler udelukkende at anvende FP-frankeringsetiketter. For disse produkter gælder det, at producenten FP kan stå inde for pålidelighed, sikkerhed og egnethed. Produkter, som producenten FP ikke har godkendt, kan producenten FP hverken bedømme eller garantere for med hensyn til pålidelighed, sikkerhed og egnethed på trods af løbende overvågning af markedet.


Kun herved kan en fejlfri etiketbearbejdning sikres.



### Ind- / udklappning af etiketmagasin

Sådan klappes etiketmagasinet ind og ud:

- Tryk på den riflede flade, indtil du hører en kliklyd, og slip så.




### Ilægning af etiketter

- Fjern banderolen fra etiketpakken.
- Læg hele pakken (50 etiketter) ind i etiketmagasinet:
  - Den side af papiret, der skal trykkes på, vender opad.
  - Skub etiketpakken ind i retning mod den påtrykte pil, indtil anslag nås.



## 4.5 Opsætning af brevopsamler



- Brevopsamleren kan tilpasses ved at flytte anslagsvinklen til de forskellige kuvertformater (op til maksimal ISO\_B4). Anslagsvinklen har flere fikseringspunkter for de mest benyttede formater.

## 4.6 Skærmelementer og betjeningsmåder



Dette kapitel beskriver PostBase-frankeringssystemets brugerflade. Du lærer Touch Screen, skærmelementerne samt de forskellige menuer, vinduestyper og symboler at kende.

### 4.6.1 Touch Screen

Når der er lys i displayet, er Touch Screen aktiv. Touch Screen betjenes helt enkelt ved at berøre skærmelementerne med fingeren.

#### Generelle betjeningsmåder

Du trykker kortvarigt på det ønskede element på skærmen med fingeren. PostBase udfører den pågældende handling.



Ved scrollebøjle benyttes piletasterne til at bladre i listen med. Du kan også trykke på skyderen med fingeren og bevæge den. Når du slipper den, aktualiseres indstillingen.



I stedet for fingeren kan du også benytte den medfølgende stift. Stiftens opbevarer i en holder på bagsiden af displayet.

*Kommandoknapper*

Kommandoknapper fremhæves fra skærmens baggrund med skygge. De kan indtage forskellige tilstande alt efter funktion:

Kommandoknap kan berøres/er aktiv.




Kommandoknap er valgt / passiv (kan ikke trykkes på igen).



Bekræftelse: Tryk på kommandoknap finder netop sted.




Kommandoknap er deaktiveret / kan ikke trykkes på.

*Standard-kommandoknapper*

Begrebet „Standard-kommandoknapper“ hentyder til kommandoknapperne GEM, AFBRYD, TILBAGE og VIDERE.

Påskriften kan variere alt efter funktion. Kommandoknappen med AFBRYD / TILBAGE er (hvis tilgængelig) altid placeret nederst til højre i vinduet og går et skridt / et niveau tilbage.

## 4.6.2 Frankeringsmenuen



Frankeringsmenuen kommer frem, når maskinen tændes, efter at opstartsrutinen er fuldført. Den viser de aktuelle indstillinger for frankering.

Portoværdien ses kun, hvis alle nødvendige oplysninger om produktet er blevet valgt (destination, type, forsendelsens mål), og den indstillede vægt er større end 0.

### I frankeringsmenuen

- har du adgang til alle indstillinger, der har at gøre med frankeringsprint
- frankerer du forsendelserne
- kan du veje forsendelserne
- kan du åbne menuen
- vises aktuelle indstillinger.

### Betjeningsmåde

Tryk på en kommandoknap for at vælge en funktion eller indstilling. Alt efter hvilken funktion der er valgt, åbner PostBase herefter en rulleliste, en indstillingsmenu eller en menu med andre valgmuligheder. De enkelte menu- og vinduestyper samt deres betjeningsmåde forklares nærmere i de følgende kapitler.

### 4.6.3 Produktmenuen



#### Kald af produktmenuen

Med kommandoknappen **PRODUKT** åbner du produktmenuen, som du indstiller produktet til frankeringsprintet i.

Til venstre på displayet viser produktmenuen de tilgængelige forsendelsesdata.

Hvis der er mere end fire valgmuligheder, kan du bladre i listen ved hjælp af scrollebjælken.

Til højre på displayet viser produktmenuen de aktuelle indstillinger:

- portoværdien
- vægt
- dato
- indstillede forsendelsesdata.

Portoværdien og OK-tasten kommer kun frem, når alle nødvendige forsendelsesdata er valgt og den viste vægt er større end 0 g.

Flere forsendelsesdata:  
bladre med scrollebjælke

Overtag aktuel indstilling  
+ tilbage til frankeringsmenu

#### Valg af forsendelsesdata

Forsendelsesdata vælges ved at trykke på de respektive kommandoknapper. PostBase guider dig således gennem portoberegningen, skridt for skridt.

Med kommandoknappen **OK** overtager du de viste forsendelsesdata og vender tilbage til frankeringsmenuen.

#### Fravalg af forsendelsesdata


Med kommandoknappen **TILBAGE** sletter du skridt for skridt forsendelsesdataene fra den aktuelle produktindstilling.

## Skift til frankeringsmenu

**OK** Med kommandoknappen OK indstiller du det viste produkt til frankering og vender tilbage til frankeringsmenuen.

**TILBAGE** Ved at trykke flere gange på kommandoknappen TILBAGE sletter du skridt for skridt forsendelsesdataene fra den aktuelle produktindstilling. Efter endnu et tryk, efter at alle forsendelsesdata er blevet fravalgt, afbryder du produktvalget. I frankeringsmenuen forbliver det sidst anvendte produkt indstillet.

### 4.6.4 Menuen



Med kommandoknappen MENU åbner du menuen. Her har du adgang til administrationsfunktionerne samt til systemindstillinger og servicefunktioner.

Med pilene bladrer du frem og tilbage i menuen.

## 4.6.5 Rullelister



Aktuel indstilling

Følgende sider:  
bladere med pilekaster

Rullelister (f.eks. til reklamemotiver, tekstbeskeder) giver dig mulighed for at vælge mellem alle tilgængelige indstillinger.


Med pilekasterne bladrer du i listen.

Ved at trykke på den pågældende kommandoknap vælger du en af de mulige indstillinger og vender tilbage til frangeringsmenuen.

## 4.6.6 Indstillingsmenuer

Til tilpasning og valg af indstillinger åbner der sig en selvstændig menu. Denne findes i to udgaver: Lister og indtastning over tastatur.

Aktuel indstilling



Yderligere valgmuligheder:  
bladere med scrollebøjle


Overtage  
aktuel indstilling

### Lister

Funktionsmåde: Til venstre på displayet viser PostBase de tilgængelige indstillinger. Den aktuelle indstilling er mørkt fremhævet. Hvis der er mere end fire valgmuligheder, kan du bladre gennem listen med scrollebøjlen.

Med GEM overtager du den aktuelle indstilling og forlader indstillingsmenuen.

Med AFBRYD kan du fortryde din indtastning og forlade indstillingsmenuen.



Tast med særskilt funktionstilknytning  
(her: tilbagestil til aktuel dato)

## Indtastning over tastatur

Med tastaturet til venstre på displayet indtaster du værdierne. Displayfeltet øverst til højre viser din indtastning.

Tastaturet er altid afstemt efter den pågældende situation: Tasternes påskrift ændrer sig, alt efter om der skal indtastes rene talværdier eller cifre og bogstaver.


Tasten nederst til venstre er, såfremt den forefindes, funktionstilknyttet en særfunktion, der er afstemt efter den aktuelle betjeningshandling, f.eks. skift mellem store og små bogstaver. Informationsteksten oplyser om særlige forhold og indeholder yderligere anvisninger.

Indtastninger slettes med CE.

Med GEM overtager du den aktuelle indstilling og forlader indstillingsmenuen.

Med TILBAGE kan du fortryde din indtastning og forlade indstillingsmenuen.

## 4.6.7 Pop-up-vindue




Ved nogle indstillinger åbner et vindue sig, som delvist overdækker det aktuelle vindue (pop-up-vindue). Pop-up-vinduet anmoder dig om at foretage en handling. Også meddelelser og bearbejdning af masseforsendelse vises som pop-up.

En del pop-up-meddelelser er selvkvikterende, dvs. at de forsvinder af sig selv efter et bestemt tidsrum.



#### 4.6.8 Procedurer (Wizards)



For mere omfattende indstillinger, f.eks. af forbindelsesdata, åbner en såkaldt „Procedure“ sig; med den guider PostBase dig skridt for skridt gennem alle nødvendige inddata. Alt efter behov anvendes her forskellige vinduestyper.

Med **VIDERE** overtager du den aktuelle indstilling og går videre til næste skridt.

Med **TILBAGE** kan du gå tilbage til foregående skridt.

Hvis du i begyndelsen af proceduren vælger **TILBAGE**, fortryder du alle indstillinger og forlader proceduren.

## 4.7 Testprint

Ved hjælp af et testprint kan du afprøve indstillingerne for frankering samt printkvaliteten.



Testprint markeres som foreskrevet af postselskabet. Testprint må ikke indleveres som post!

Testprint registreres ikke i postregistre.

### Indstilling af testprint



Fremstilling af et testprint kan – afhængigt af postselskabets forskrifter – afvige fra den nedenfor beskrevne fremgangsmåde. Læs i givet fald det landespecifikke tillæg til brugsanvisningen.





- Indstil de ønskede parametre for frankeringsprint (reklame, tekstbesked etc.).
- I frankeringsmenuen vælges PRODUKT.
- Indstil det ønskede produkt.

Når alle nødvendige forsendelsesdata er indstillet, kan du udføre et testprint. Funktionen TESTAFTRYK findes nederst på listen over særydelser.

- Vælg TESTAFTRYK.

PostBase anmoder om pålægning af brev.





### Print af testprint på en tom kuvert

- Anbring en tom kuvert (eller et postkort) ved den manuelle føddning:
  - den side, der skal printes på, opad
  - den øverste kant skal ligge tæt ind mod brevpålægningskanten.
- Skub kuverten ind i pilens retning.

PostBase trækker kuverten ind, printer testprintet og skyder kuverten ud til højre.

### Print af testprint på en etiket *(ekstrafunktion)*

- Vælg LABEL.

PostBase printer testprintet på en etiket og skyder den ud til højre.

### Placering af kuvert til testprint på den automatiske føddning *(ekstraudstyr)*

- Anbring en kuvert på den automatiske føddning:
  - den side, der skal printes på, opad
  - den øverste kant skal ligge tæt ind mod brevpålægningskanten.

Eller, hvis du allerede har anbragt en kuvert:


- Vælg FEEDER.

PostBase trækker kuverten ind, printer testprintet og skyder kuverten ud til højre.


## Kontrol af printkvalitet

Hold løbende øje med, at PostBase fremstiller gode, let læsbare frankeringsprint.

- Kontroller printbilledet. Der må ikke være nogen skævheder, uskarpheder eller fejlpunkter. Vær særlig opmærksom på matrixkoden.




Dette billede viser et fejlfrit print.



Hvis printbilledet indeholder skævheder (forskydning):

- Justering af blækpatroner.  
Se i den forbindelse referencemanualen „Operator Manual – Reference Guide“ kapitel „Aligning ink cartridges“ (Justering af blækpatroner).



Hvis printbilledet indeholder uskarpheder eller fejlpunkter:

- Rens printsystemet.  
Se i den forbindelse referencemanualen „Operator Manual – Reference Guide“ kapitel „Cleaning the print system“ (Rensning af printsystem).

## Tekniske data

### Mål

- **Længde** 310 mm (*hus*)  
146 mm (*manuel føddning / brevlukker*)  
385 mm (*automatisk føddning*)  
280 mm (*rampe*)  
320 mm / 445 mm (*brevopsamler min. / maks.*)
- **Bredde** 345 mm  
390 mm (*med rampe*)
- **Højde** 300 mm (*med vejeplade*)

### Vægt

- 8,9 kg (*frankeringsmaskine med vægt*)
- 0,6 kg (*manuel føddning*)
- 0,6 kg (*brevlukker*)
- 7,3 kg (*automatisk føddning*)
- 2,6 kg (*rampe*)
- 0,9 kg (*brevopsamler*)

### Nettilslutning

- **Frankeringsmaskine** 100 - 240 V / 2,0 A / 50 - 60 Hz
- **Feeder** 100 - 240 V / 2,0 A / 50 - 60 Hz  
(*automatisk føddning*)

### Tilført effekt

- **Frankeringsmaskine** 80 W, Energy Star  
< 1 W (slukket)  
< 7 W (standby)
- **Feeder** 80 W  
(*automatisk føddning*)

### Batteri

3,6 V / 2 Ah / 20 mA  
bestillingsnummer 90.4701.8004.00

### Display

TFT, 480 x 272 pixel, med Touch Panel,  
med baggrundsbelysning

**Printsystem**

- **Printmetode** Blækstråleskriver, 2 blækpatroner
- **Printzone** Maks. 185 mm x 25 mm
- **Printopløsning**  $\geq 300$  dpi

**Ydelse**

Alt efter udstyrsvariant / landsvariant:  
op til 85 breve/min.

*(Afhængig af brevformat / -indhold, aftrykslængde, maskintilstand og betjeningsmåde.)*

**Støjemission**

- < 60 dB(A) frankeringsmaskine (Stand-Alone)
- < 70 dB(A) frankeringsmaskine med automatisk føddning (Feeder)

**Driftsbetingelser**

+15 °C til +35 °C  
Må kun anvendes i lukkede rum  
Må ikke udsættes for direkte solindfald  
Relativ luftfugtighed 15 % til 80 %, ikke kondenserende

**Vejezone**

3 g til 7 000 g (alt efter udstyrsvariant)

*Forbehold for tekniske ændringer.*

## Blækpatroner

**Blækpatroner** FP-patronsæt til PostBase

**Drifts- og  
Lagerbetingelser** +15 °C til +35 °C  
Må kun anvendes i lukkede rum  
Må ikke udsættes for direkte solindfald  
Relativ luftfugtighed 20 % til 70 %, ikke kondenserende



Sikkerhedsdatablad til brugere fås på internetadressen  
[http://www.francotyp.com/en/mail-management/  
material-safety-data-sheets-msds.html](http://www.francotyp.com/en/mail-management/material-safety-data-sheets-msds.html).

*Forbehold for tekniske ændringer.*

## Specifikation af frankeringsmateriale

<b>Format</b> (længde x bredde)	<u>PostBase (frankeringsmaskine med manuel fødnings):</u> 127 mm x 89 mm til 253 mm x 353 mm
	<u>PostBase med automatisk fødnings:</u> 152 mm x 101 mm til 253 mm x 353 mm
<b>Tykkelse</b>	<u>Frankering, uden brug af lukkefunktion:</u> Op til 10 mm
	<u>Brug af den automatiske fødnings lukkefunktion:</u> Op til 7 mm
<b>Materiale</b>	Blæksugende materiale (egnet til blækstråleskriver)
	Ikke mørkt papir
	Ikke højglans på den side, der skal frankeres
	Ikke materiale med luftpuder
	Ikke bølgepap
<b>Etiketter</b>	Ikke kraftigt fibrøst papir, hvor matrixkoden kan blive udvisket
	Selvklæbende frankeringsetiketter til PostBase

*Forbehold for tekniske ændringer.*



## Kuvertspecifikation for brug af lukkefunktion


(automatisk føddning)

### Materiale

Kuverter skal være egnede til maskinel lukning!  
Snippen skal være på kuvertens lange side.

### Klæbeflade

En tilstrækkelig god sammenklæbning kan kun opnås med komplette klæbeflader.



*Forbehold for tekniske ændringer.*

## EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR ELECTRICAL PRODUCTS

(According to Annex III B of the Low Voltage Directive)

Manufacturer: Francotyp-Postalia GmbH

Address: Triftweg 21-26, 16547 Birkenwerder, Germany

herewith declares that the Franking System, consisting of:

### **PostBase, PostBase Feeder**

.....  
(Type or Model designation)

which this declaration refers to, is in accordance with:

The conditions of the Low Voltage Directive 2006/95/EC  
and the EMC Directive 2004/108/EC.

This product is in conformity with following harmonized standards:

IEC 60950-1: 2006 + A1: 2010

EN 55022: 12.2010, Class B

EN 55024: 11.2010

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 09.2008

July 18, 2013

.....  
(Date of issue)



.....  
Hans Szymanski  
Managing Director



.....  
Uwe Hübler  
Head of R&D Hardware

(Legally binding signatures for the company)

# Licens

## Den originale licenstekst til den anvendte Open-Source-software.

LICENSE ISSUES  
=====

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License  
-----

```
/* =====
 * Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 *
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 * the documentation and/or other materials provided with the
 * distribution.
 *
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 * software must display the following acknowledgment:
 * "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 * for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 *
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
 * endorse or promote products derived from this software without
 * prior written permission. For written permission, please contact
 * openssl-core@openssl.org.
 *
 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 * nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
 * permission of the OpenSSL Project.
 *
 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
 * acknowledgment:
 * "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 * for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 * =====
 *
```

```
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
```

```
Original SSLeay License
-----
```

```
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to.  The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publicly available version or
* derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
```

## **Sikkerhedserklæring om databrug**

Produktbeskrivelse: PostBase-frankeringssystem

Det betegnede produkt tilsluttes brugerens lokale netværk over en Ethernet-grænseflade, så det er muligt at udveksle data med datacentret over det lokale netværk og en tilgængelig internetadgang hos brugeren.

Producenten FP garanterer, at der i forbindelse med PostBase-frankeringssystemet ikke finder hverken anvendelse, overførsel eller udlæsning af yderligere data fra brugerens netværk sted, som ikke er af relevans for frankeringssystemet.



*Kundeservice*

Alle PostBase-frankeringssystemer gennemtestes på kryds og tværs, inden de forlader fabrikken. Skulle der på trods af minutløs kvalitetskontrol opstå en fejl på frankeringssystemet, bedes du kontakte kundeservice.

fp-francotyp.com

*Garanti*

Oplysninger om garanti findes i det landespecifikke tillæg til brugsanvisningen (*såfremt tilgængelig i dit land*).

51.0052.3800.00 Rev. 04

2013-08 / xxx / helbig berlin